



- * Mitte RR-Anschluss hinten
- ** Mitte RR-Anschluss hinten mit 90°-Bogen
- *** Mitte Anschluss-Stutzen externe Verbrennungsluft
 - \pm 5 durch verstellbare Füße

